

NOTICE D'UTILISATION BALANCE 50, 100, 150, 200 kg



1. Installation de la balance, des piles, et de l'adaptateur secteur

Pour des modèles PS, utiliser 6 piles de taille AA.

Pour des modèles WS, utiliser 6 piles de taille C.

Utiliser seulement les batteries rechargeables telles que cadmium de nickel ou d'hydrure de nickel ainsi que le chargeur de 230vac/9vdc 300ma.

Utiliser des piles de type alcalins seulement quand on n'utilise pas l'adaptateur, ou les piles peuvent éclater en raison du remplissage incorrect des piles.

Il n'a besoin d'aucune batterie pour utiliser l'adaptateur.

Enlever le dessus de la plateforme de la balance en le soulevant hors de la balance. Faire attention tout en enlevant cette couverture supérieure en métal de ne pas surétendre les deux ressorts de fixation qui maintiennent la base de balance et la plateforme intérieure de balance. Pour des modèles de PS, enlever le couvercle du compartiment des piles. Insérer six piles de format AA selon la polarité indiquée dans la boîte de batterie. Remettre le couvercle du compartiment des piles. Pour des modèles WS, Insérer six piles de format AA. Placer la couverture de balance en arrière sur la balance.

Mettre la base de balance sur une surface de niveau, stable et dure. Ce peut être une table vigoureuse ou un plancher dur et de niveau. Mettre la boîte de présentation à distance ainsi que la balance sur la table ou le plancher, ou accrocher la boîte sur un mur à une taille appropriée avec le support de mur et la bande de Velcro incluse.

Insérer la prise ronde l'adaptateur de puissance dans la douille du même côté de base de balance comme le câble d'affichage. Relier l'adaptateur à une prise secteur 230 VAC.

2. Consignes d'utilisation :

a. Presser "on" sur la boîte de contrôle, ou les segments sur l'affichage à LED s'allumeront pendant quelques secondes avec L'indicateur 'LB' et 'KG' clignotants alternativement. Alors l'affichage ira à zéro. L'indicateur 'TARE' s'allume appuyer sur le bouton 'TARE' pour l'arrêter.

b. Placer l'article sur la plateforme de la balance. L'affichage à distance montrera le poids de l'article.

c. Si on pèse beaucoup d'articles séparés en même temps, placer un récipient sur la plateforme de balance. Presser 'TARE' pour mettre à zéro
La lumière 'TARE' s'allume. Placer les articles dans le récipient pour afficher le poids.

d. Presser 'TARE' encore pour afficher le poids brut. La Tare est seulement fonctionnelle avec un poids brut positif.

e. Entre Presser "LB/KG" pour commuter l'affichage livre ou kilogramme.

f. Presser "off" pour s'éteindre mesurent le après utilisation.

3. Indicateur de niveau de batteries ou piles

Quand l'affichage montre "LO", recharger les batteries rechargeables dans la balance. Si elles sont les types non-rechargeables, les remplacer.

Cela prendra environ dix heures pour recharger les batteries entièrement dans la balance.

4. Indicateur De Surcharge

La balance montrera "EEEE" quand surchargée. Enlever le poids de surcharge immédiatement.

5. Garantie

Une surcharge prolongée ou trop importante, démontage, ou mauvaise utilisation de la balance, ou un autre accessoire que ceux livrés, entraînent irrémédiablement l'annulation de la garantie.