


Dispositif de mise à Zéro

Description :



Caractéristiques

Hauteur	: 50 mm
Etendu de mesures	: 2 mm
Précision	: 0.01 mm

Utilisation

1. Positionner le bouton sur la position 'TEST' pour la mise à zéro.
2. appuyer sur la surface de mesure, la petite aiguille doit afficher '0', maintenir la surface de mesure puis régler avec la vis la grande aiguille sur la position '0'.
3. Mettre le bouton sur la position 'USE'.
4. Positionner sur la pièce de travail, l'outil sur la surface de mesure, lorsque la grande et la petite aiguille sont toutes les deux sur la position '0', la distance entre l'outil et la pièce à travailler est de 50 mm